


### RIBALTATORE LONGITUDINALE PER PANNELLI


LONGITUDINAL PANEL DUMPING MACHINE - BASCULEUR LONGITUDINAL POUR PANNEAUX  
VOLTEADOR LONGITUDINAL PARA TABLEROS



Dimensione Pannelli	
MIN	140x200
MAX	1300x3000
SPESSORE	10/60
CICLI	6/10

### RIBALTATORE A BOTTE PER PANNELLI


"BARREL" TYPE PANEL DUMPING MACHINE - BASCULEUR "À TONNEAU" POUR PANNEAUX  
VOLTEADOR DE CUBA PARA TABLEROS



Dimensione Pannelli	
MIN	250x320
MAX	1300x3000 / 4200
SPESSORE	10/60
CICLI	5

### RIBALTATORE A BOTTE PER PILE

"BARREL" TYPE STACK DUMPING MACHINE - BASCULEUR "À TONNEAU" POUR PILES  
VOLTEADOR DE CUBA PARA PILAS



Dimensione Pannelli	
MIN	600x300
MAX	3000x1000
ALTEZZA	1150/1550
LUNGHEZZA	3000

# RIBALTATORI

DUMPING MACHINES  
BASCULEURS  
VOLTEADORES



**FORMETAL**  
PESARO

via abbazia, 4 - 61025 montelabbate (PU)  
tel. 0271.472067 - 0721.491968  
fax 0721.907378  
commerciale@formetalsrl.it  
www.formetalsrl.it

**FORMETAL**  
PESARO



**Ribaltatore a botte a tappeto.**  
 "Barrel" type dumping machine with belt.  
 Basculeur « à tonneau » avec tapis.  
 Bolteador de cuba con cinta.



**Ribaltatore a botte per pannelli.**  
 "Barrel" type panel dumping machine.  
 Basculeur « à tonneau » pour panneaux.  
 Volteador de cuba para tableros.



**Ribaltatore a botte per pile.**  
 "Barrel" type stack dumping machine.  
 Basculeur « à tonneau » pour piles.  
 Volteador de cuba para pilas.



**Ribaltatore longitudinale per pannelli.**  
 Longitudinal panel dumping machine.  
 Basculeur longitudinal pour panneaux.  
 Volteador longitudinal para tableros.

